

- 屋内で使用する設計になっております。
屋外、沿岸部でご使用される場合にはご相談ください。
- 施錠(空転状態に)する場合は、外せんナットをしっかり締めてからロックボタンを押して下さい。
- 錠付ローレットナットは、手締めでのねじ込みを想定して設計しております。
工具を使いますと故障の原因になります。
- 錠付六角ナットはレンチ等の手締め工具の締付を想定して設計しております。
- 錠付六角ナットの外装ケースは鉄材を使用していますので、比較的早い段階で、錆が発生する可能性があります。
屋外での使用には適しておりません。
- 錠前は精密部品により構成されています。
正しくご使用いただけますと長期的にご利用いただけます。
キーを差し込むときは急がずに、まっすぐ奥まで差し込んでから回転動作をしてください。急いでキーを差込み回す動作を繰り返しておりますと錠前の寿命が短くなります。キーを戻すときもキーを奥まで押し込んだまま戻してください。
- 正しい使用において錠前は急に壊れることはなく予兆があります、キー操作に違和感を感じた時には故障の原因になりますので使用を中止し、キーもしくは【外せんナット】を交換をしてください。
- キーに刻印されている番号は個人情報です、人目に触れる場所に放置したり、第三者に貸したりする行為を避けてください。
- ネジ部の『緩み止め』が必要な場合にはネジ部分に塗布タイプの溶剤をお勧めいたします。尚、溶剤はネジ部だけに塗布いただき【外せんナット】正面、裏面の隙間に入らぬようご注意ください。
外す折に大きなトルクが掛かる緩み止め部品のご使用はお控えください。
- キーの設計は不特定多数の人が使用する設計になっておりません。使用上の注意を理解された人がご使用ください。
- その他、製品に関する注意事項が追加された場合には弊社HPにて報告いたしますので、定期的にホームページご閲覧をお願いいたします。

※ (開錠方法について)



(お問合せ先)

株式会社ガードロック TEL:06-6152-1830、FAX:06-6152-1840